

Aktivierung vom Speicherfühler (NTC) bei der Premiumbaureihe:

- Warmwasserregler auf Maximum
- An/Aus + Reset gedrückt halten bis eine 0 und zwei - - erscheinen
- Mit der + Taste aus der 0 eine 5 machen und mit OK bestätigen
- Danach erscheint die 5 mit der 0 und dem –
- Aus der zweiten 0 wird eine 4 mit der + Taste gemacht und wieder mit OK bestätigt
- Danach erscheint 54 und eine kleine 0
- Daraus wird mit der + Taste eine 6 gewählt und wieder mit OK bestätigt (546 steht im Display)
- Danach erscheint im Wechsel 01 dann 1 dann Ts dann wieder von vorn
- Jetzt wird die an/aus Taste betätigt und der Wert 1 bleibt stehen ohne zu wechseln
- Danach mit der + Taste eine 2 wählen und durch drücken der OK Taste für eine Sekunde die Änderung bestätigen (die 2 blinkt nach dem loslassen der OK Taste)
- Danach wird die an/aus Taste betätigt und der Wert erscheint wieder im Wechsel. 01 dann 2 dann Ts und wieder von vorn
- Das Servicemenü wird danach durch das betätigen der Tasten an/aus + reset wieder verlassen (so lange gedrückt halten bis die Vorlauftemperatur erscheint)

Erschient eine Temperatur in Verbindung mit dem Blinkendem Wasserhahn Symbol, wird die Ist-Temperatur vom Speicher angezeigt. Erscheint ein E12 wurde der Fühler nicht erkannt oder noch nicht angeschlossen. Dieser Vorgang gilt für alle Geräte der Premiumbaureihe mit Speicherladung oder Geräte die ein Externes Umschaltventil verwenden wie zum Beispiel die Therm 49 KD und Therm 65 KD