

um beim Therm 14/24 KDZN und Therm 24KDNS die Warmwasserbereitung mit NTC zu aktivieren geht man wie folgt vor:

- Zugang zum Untermenü durch gleichzeitiges betätigen für mehrere Sekunden der an/aus + Pfeil hoch + Pfeil runter auf der rechten Seiten beim Heizkörper bis Pr 01 im Wechsel erscheint
- Danach mit dem Pfeil nach oben rechts beim Heizkörper zum Pr 08 gehen
- Den Parameter öffnen durch kurzes betätigen der an/aus + Pfeiltaste nach oben rechts beim Heizkörper Tasten
- Es erscheint 00 im Display
- Mit der Pfeiltaste rechts oben beim Heizkörper die Zahl 39 eingeben
- Mit der an/aus Taste bestätigen
- Es erscheint oh im Display und danach wieder Pr 08 im Wechsel
- Mit der Pfeiltaste unten rechts beim Heizkörper wieder zu Pr 01 gehen
- Den Parameter öffnen durch kurzes betätigen der an/aus + Pfeiltaste nach oben rechts beim Heizkörper Tasten
- Es erscheint 00 im Display
- Mit der Pfeiltaste rechts oben beim Heizkörper den Wert für die verwendete Therme eingeben
- Therm 14 KDZN = 15, Therm 24 KDZN = 13, Therm 24 KDNS = 29
- Mit der an/aus Taste bestätigen
- Es erscheint oh im Display und danach wieder Pr 01 im Wechsel
- Werden keine weiteren Änderungen im Untermenü vorgenommen verlässt man das Untermenü so wie es geöffnet wurde

Bei der Inbetriebnahme ist darauf zu achten das der Stromanschluss (L1 und L2) vom Umschaltventil so verwendet wird das es je nach Anforderung in den richtigen Kreislauf öffnet.

Ist die Warmwasserbereitung aktiv, Blinkt der Wasserhahn und es sollte der Vorlauf zum Speicher Warm werden.

Ist der Heizbetrieb aktiv, Blinkt der Heizkörper und der Vorlauf zum Heizkreislauf sollte Warm werden.

Wird ein Außentemperaturfühler verwendet, muss dieser unter Pr 15 aktiviert werden. Der Zugang ist wie oben beschrieben. Als Wert wird die gewünschte Heizkurve hinterlegt zum Beispiel 16 für den Wert 1,6.

Im Anhang befindet sich das Servicehandbuch für die Optimum Baureihe. Der KDNS ist das gleiche Gerät wie die Therm 24 KDN oder mit Warmwasserbereitung die Therm 24 KDZN.