



Reinigung Durchflusssensor

1. Therme vom Stromzufuhr nehmen
2. Kaltwasserzufuhr schließen
3. Kabel vom Durchflusssensor lösen
4. beide Verschraubungen lösen
5. auf der Rückseite Durchflusssensor aufschrauben → Achtung beim Aufschrauben: an dem schwarzen Turbinenrädchen befindet sich eine kleine silberfarbene Kugel, die nicht verloren gehen darf
6. das schwarze Turbinenrädchen von der Stange nehmen
7. Stange säubern → wichtig: keine Kratzer auf der Stange verursachen !!
8. Turbinenrädchen wieder aufsetzen und beide Teile wieder zusammenfügen
9. in Pfeilrichtung zum Wärmetauscher wieder einschrauben
10. Durchflusssensor wieder mit Kabel verbinden
11. Kaltwasser wieder aufdrehen
12. Therme wieder mit Stromnetz verbinden

Der Durchflusssensor ist lediglich ein Wartungsteil. Die Anleitung ist als Empfehlung zu verstehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Arbeiten an den Gasthermen nur von entsprechenden Fachhandwerkern auszuführen sind, anderweitig erlischen ggf. der Gewährleistungsanspruch.