

## Heizwerttherme

Therm 20/28 LX.A, TLX.A, LXZ.A, TLXZ.A, CX.A

Therm 14/23/28/32 LN, TLN, CLN, TCLN



Störungscode	Bedeutung lt. Handbuch	Erste Maßnahmen	Weiterführende Maßnahmen	Evtl. benötigte Ersatzteile
E01*	Zündstörung	Elektroden, Gas- und Luftzufuhr kontrollieren und Anlage resetten	Wartung, Gaseinstellung, Abgasmessung vornehmen	Zünderlektrode 40061.2, Ionisation 40061.2, Magnetspule 41424, Gasarmatur 41366, Platine 42260
E02	Wasserdruck zu niedrig (< 0,7 bar)	Wasserdruck am Manometer kontrollieren und ggf. nachfüllen	Druckschalter reinigen oder austauschen	Druckschalter 210927, Manometer 29463.1
E04	Vorlauffühler defekt	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen		Temperaturfühler <b>geschraubt</b> (SV) 21045.3
E05	Warmwasserfühler defekt	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen		Temperaturfühler <b>geschraubt</b> (SV) 21045.3
E06*	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst/Anlage überhitzt	Anlage resetten und Temperaturanstieg beobachten, Pumpe kontrollieren	wiederholtes Auftreten ohne das die Anlage gestartet ist -> STB tauschen	STB 40035, Pumpe Grundfos 41367
E07	Störung des Außentemperaturfühlers	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen	Im Untermenü Aktivierung und Heizkurve kontrollieren und ggf. anpassen	Außentemperaturfühler 40579.1
E08**	Abgasrückstau bei Kamin Geräten (> 75°C)	Abgasweg kontrollieren	wiederholtes auftreten ohne das die Anlage gestartet ist -> Abgasthermostat tauschen	Abgasthermostat 40527
E08*	Störung des Abgasweges bei Turbogeneräten	Lüfter, Druckdose, Messdrichter, Abgas/Luftzufuhr kontrollieren		Bitte mit Gerätetyp und Produktionsnummer anfragen (Ersatzteile variieren nach kW Leistung und Baujahr)
E09	Zu geringe Netzspannung (nur bei Therm 14/23/28/32 LN, TLN, CLN, TCLN)	Stromanschluss prüfen		Platine 42514

## Heizwerttherme

Therm 20/28 LX.A, TLX.A, LXZ.A, TLXZ.A, CX.A

Therm 14/23/28/32 LN, TLN, CLN, TCLN



E12	Durchfluss zu gering	Pumpe, Kombiarmatur und hydraulische Abnahme kontrollieren		Kombiarmatur 26072, Mikroschalter 26113.1, Pumpe Grundfos 41367
-----	----------------------	--	--	---

\* diese Störung lässt sich über die Resetfunktion quittieren

\*\* Beim Auftreten dieser Störung verriegelt die Anlage für 20 Minuten. Nach den 20 Minuten kommt es zur automatischen Rücksetzung der Störung.