

Elektrotherme Baureihe "ELN"

Therm ELN 8/15



Störungscode	Bedeutung lt. Handbuch	Erste Maßnahmen	Weiterführende Maßnahmen	Evtl. benötigte Ersatzteile
E.00	keine Störung vorhanden			
E.02	Wasserdruck zu niedrig (< 0,7 bar)	Wasserdruck über das Display abfragen und ggf. nachfüllen	Druckschalter reinigen oder austauschen	Druckschalter 42307
E.03	Vorlauftemperatur steigt zu schnell	Anlage neu starten und den Wärmeanstieg beobachten	Bei wiederholtem Auftreten die Pumpe kontrollieren	Pumpe 42980.1, Vorlauffühler 23657.1
E.04	Vorlauffühler defekt	Verbindungskabel und Fühler kontrollieren und ggf. austauschen		Vorlauffühler 23657.1
E.06	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst/Anlage überhitzt (> 96°C)	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) manuell entriegeln. Anlage neu starten und den Wärmeanstieg beobachten. Pumpe kontrollieren.		STB 42157
E.09	Druckschalter defekt	Verbindungskabel und Bauteil kontrollieren und ggf. austauschen		Druckschalter 42307